Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

(Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zapoznać się z informacjami w sekcji odpowiadającej oznaczeniom na urządzeniu firmy Samsung.)

[Polski]

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.			Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.			Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.		Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.		Uwaga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

- Jeśli urządzenie korzysta z zasilacza sieciowego:
  - Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu przemiennego dostarczonego razem z urządzeniem firmy Samsung.
  - Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
- Nie instalować tego urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafki.
- Szczeliny i otwory z tyłu i na dole obudowy produktu zapewniają niezbędną wentylację. Szczelin oraz otworów nie wolno nigdy blokować ani zakrywać.
- Produkt należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. dzbany), gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem. (Nie należy dopuszczać do sytuacji zamoknięcia lub rozlania wody na urządzenie)
  - Z wyjątkiem produktów przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz (seria OH*)
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazda sieciowego (Tylko sprzęt klasy1). Korzystać wyłącznie z odpowiednio uziemionej wtyczki i uziemionego gniazda (Tylko sprzęt klasy1).
- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda sieciowego, to nawet po wyłączeniu zasilania nie będzie odłączone od źródła zasilania.
- Zasilacz transformatorowy musi leżeć płasko na stole lub podłodze. Jeśli zasilacz transformatorowy zostanie powieszony wejściowym przewodem sieciowym w górę, do wnętrza zasilacza może dostać się woda lub inne ciała obce i spowodować jego niepoprawne działanie.
- UWAGA: W przypadku wymiany baterii na jej nieodpowiedni typ istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Modele z nadajnikiem radiowym lub odbiornikiem.

- Firma Samsung Electronics niniejszym zaświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać opcję Wsparcie > Wyszukiwanie wsparcia, anastępnie wprowadzić nazwę modelu.

CE

W przypadku modeli z nadajnikami radiowymi zastosowanie mają poniższe informacje

- Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
- Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.
  - Maksymalna moc nadajnika modelu z modułem Wi-Fi : 100 mW przy częstotliwości od 2,4 GHz do 2,4835 GHz, 125 mW przy częstotliwości od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz.
  - Maksymalna moc nadajnika modelu z modułem BT : 100 mW przy częstotliwości od 2,4 GHz do 2,4835 GHz

Aviso! Instruções de segurança importantes

(Leia a secção que corresponde às marcas existentes no seu produto Samsung antes de o instalar.)

[Português]

CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.			Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica à terra de segurança. Se este símbolo não estiver presente num produto com cabo de alimentação, o produto TEM de ter uma ligação fiável à terra.
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR). NO INTERIOR, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARARAS PELO UTILIZADOR. TODA A MANUTENÇÃO DEVE SER DEIXADA A CARGO DE PESSOAL QUALIFICADO.			Tensão CA: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CA.
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.		Tensão CC: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CC.
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).		Cuidado. Consulte as Instruções de utilização: este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

- Se o seu equipamento utilizar um transformador CA:
  - Utilize apenas o transformador de CA fornecido juntamente com o seu produto Samsung.
  - Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos.
- Não instale este equipamento num espaço exíguo, como uma caixa ou semelhante.
- As ranhuras e aberturas existentes na caixa e nas partes posterior ou inferior do televisor garantem a ventilação necessária. As ranhuras e as aberturas não podem ser obstruídas nem cobertas.
- O produto deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores, saídas de ventilação ou outros produtos que produzam calor.
- Não coloque um recipiente com água (jarras, etc.) sobre este aparelho, pois pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico. (Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos)
  - Exceto em produtos para utilização no exterior (série OH*)
- O aparelho tem de ser ligado a uma tomada de parede com ligação à terra (Só equipamentos de classe I). Ou utilize apenas uma ficha e uma tomada correctamente ligadas à terra (Só equipamentos de classe I).
- Deve puxar a ficha da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar a ficha pronta a ser utilizada.
- Enquanto a unidade estiver ligada à tomada de parede CA, continua ligada à fonte de alimentação CA mesmo que desligue a unidade em POWER.
- Certifique-se de que o transformador de CA/CC é pousado de forma plana numa mesa ou no chão. Se colocar o transformador de CA/CC de modo que fique pendurado com a entrada do cabo de CA virada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias estranhas no transformador, o que poderá causar uma avaria no transformador.
- CUIDADO: Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Modelos com transmissor de rádio ou receptor de radiodifusão.

- Pelo presente documento, a Samsung Electronics, declara que este equipamento está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.
- O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.samsung.com. Vá a Suporte > Pesquisar Suporte e insira o nome do modelo.

CE

Para modelos com transmissor(es) de rádio, aplica-se a seguinte informação:

- Este equipamento poderá ser utilizado em todos os países da UE.
- A função WLAN 5 GHz (WI-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.
  - Potência máxima do transmissor com WI-Fi : 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 125 mW a 5,15 GHz - 5,35 GHz e 5,47 GHz - 5,725 GHz.
  - Potência máxima do transmissor com BT : 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Avertisment! Instrucţiuni importante de siguranţă

(Vă rugăm să citiţi secţiunea corespunzătoare marcajului de pe produsul dvs. Samsung înainte de a încerca instalarea acestuia.)

[Română]

ATENŢIE RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.			Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranţă la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o legătură corespunzătoare la pământ (împământare).
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. REPARAŢIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.			Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CA.
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părţile interioare ale acestui produs este periculos.		Tensiune CC: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CC.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoţit de documentaţie importantă privind utilizarea şi întreţinerea.		Atenţie. Consultaţi instrucţiunile de utilizare: Acest simbol instruieşte utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informaţii legate de siguranţă.

- Dacă echipamentul dumneavoastră utilizează un adaptor CA:
  - Utilizaţi numai adaptorul de c.a. furnizat cu produsul dvs. Samsung.
  - Nu utilizaţi cordonul de alimentare la alte produse.
- Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu închis cum ar fi o carcasă sau ceva asemănător.
- Sloturile şi deschiderile din carcasă şi din partea posterioară sau inferioară sunt prevăzute pentru ventilare. Sloturile şi deschiderile nu trebuie să fie blocate sau acoperite niciodată.
- Produsul nu trebuie să fie amplasat lângă surse de căldură precum radiatoare, instalaţii de încălzire sau alte produse care generează căldură.
- Nu aşezaţi recipiente cu apă (vaze etc.) pe produs, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare. (Produsul nu trebuie expus la umezeală sau stropire)
  - Cu excepţia produselor de exterior complete (seria OH*)
- Aparatul trebuie să fie conectat la o priză cu împământare DIN REŢEAUA ELECTRICĂ (numai echipamente din clasa I). Sau utilizaţi doar un cablu cu împământare şi priză corespunzătoare (numai echipamente din clasa I).
- Pentru a deconecta produsul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la îndemână.
- Atât timp cât aceastã unitate este conectatã la priza de perete CA, nu este deconectatã de la sursa de curent alternativ chiar dacã este opritã de la butonul de alimentare.
- Asiguraţi-vă că aşezaţi adaptorul C.A./C.C. culcat pe masă sau podea. Dacă amplasaţi adaptorul C.A./C.C. astfel încât acesta să stea cu gaţa în sus, este posibil ca apa sau alte substanţe să pătrundă în adaptor şi să provoace proasta funcţionare a acestuia.
- ATENŢIE: Risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Modele cu transmiţător radio sau receptor transmisii.

- Astfel, Samsung Electronics declară că acest echipament este conform cu Directiva 2014/53/UE.
- Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com, accesaţi Asistenţă > Căutare asistenţă şi introduceţi numele modelului.

CE

Pentru modelele cu transmiţătoare radio, se aplică următoarele informaţii

- Acest echipament poate să fie utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.
- Funcţia WLAN(Wi-Fi) 5GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spaţii interioare.
  - Putere maximă de transmisie prin Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 125 mW la 5,15 GHz - 5,35 GHz şi 5,47 GHz - 5,725 GHz.
  - Putere maximă de transmisie prin BT : 100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

(Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.)

[Español]

PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.			Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no se encuentra en un producto con un cable de alimentación, el producto DEBE contar con una conexión fiable a una puesta a tierra de seguridad (conexión a tierra).

Varning! Viktiga Säkerhetsanvisningar

(Läs överensstämmande avsnitt enligt märket på din produkt från Samsung innan du försöker installera produkten.)

[Svenska]

AKTA RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.			Klass II-produkt: Den här symbolen indikerar att produkten inte kräver en säkerhetsanslutning till jord. Om denna symbol inte finns på en produkt med en strömkabel MÅSTE produkten ha en tillförlitlig anslutning till skyddsjord.
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA			Växelström: Märkspänning som

Uyarı! Önemli Güvenlik Talimatları

(Ürünü kurmadan önce, lütfen Samsung ürününüzü işaret eden ilgili bölümleri okuyun.)

[Türkçe]

DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. AÇMAYIN.			Sınıf II ürün: Bu sembol, elektrik topraklamasına (toprak) bir güvenlik bağlantısı gerekmediğini gösterir. Bu sembol elektrik kablosu olan bir ürününüz üzerinde yoksa ürünün koruyucu topraklamaya (toprak) güvenli bir bağlantısı olması GEREKİR.
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA			AC voltajı: Bu sembolle işaretlenen